
感動をデザインします **TWINBIRD**

pd版

家庭用

電子適温ボックス フリースタイルサーモキーパー

HR-D204 取扱説明書



このたびは、お買い上げいただきまして、 誠にありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、 ご使用ください。

不適切な取扱いは事故につながります。 この取扱説明書は必ず保管し、必要な ときにお読みください。

この製品は一般家庭用です。

業務用などにご使用にならないでくだ さい。

RX0806A

もくじ
仕 様
使いはじめに・・・・・・・・・・3
使いかた ・・・・・・・・・ 3・4
場所を変えるときは・・・・・・4
お手入れ ・・・・・・ 5
アフターサービス
こんなときは・・・6
長期間ご使用にならないときは
転し、庫内を冷やして(温めて)から、あらかじめ

冷やしておいた(温めておいた)ものを入れてくだ さい。この製品で冷やす(温める)場合は時間がか かります。

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有 しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お 客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ 利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件 を一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、 上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテン ツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をラ イセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容 についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権 表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも 製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替 えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点 のものです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意

必ずお守りください

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正し くお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文 をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

「死亡または重傷を負うことが想定される」 ⚠警告 '^{死亡また} 内容です。

 注 意「傷害を負うまたは物的損
が想定される」内容です。 「傷害を負うまたは物的損害が発生すること

図記号の説明

♠ ② は、必ず実行ていただく「強制」の内容です。



子供だけで使わせないでください。幼児 が近くにいる場合はご注意ください。 やけど・感電・けがをする恐れがあります。

水をかけたりしないでください。 ショート・感電の恐れがあります。 水をかけたりしないでください。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセント から抜いてください。

また、ぬれた手で抜き差ししないでください。 ブラグを抜く 感電やけがをすることがあります。

> 電源プラグを、本体の背面で押し付けないでください。 傷つき過熱発火の恐れがあります。

> 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工 したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじっ たり、たばねたりしないでください。また、重 いものを載せたり、挟み込んだりすると、電源 コードが破損し、感電・火災の原因になります。

> 交流 100以外では使用しないでください。

禁止 感電・火災の原因になります。 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセント の差込みがゆるいときは使用しないでください。 感電・ショート・発火の原因になります。

やけどに注意してください。 保温時は庫内の金属部に触れないでください。

排気口や吸気口へ異物を差し込まないで **一 故障や手などをけが**



絶対に分解したり修理・改造は行わない でください。

分解禁止 発火・感電したり、異常動作してけがをすること があります。 修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サー ビス係」にご相談ください。

電源プラグの刃及び刃の取付面にほこり が付着している場合は、よく拭いてくだ さい。

> 発火したり、異常動作をしてけがをすることが あります。

高所に置くときは壁や柱などに固定して




ください。

することがあります。







固定する 落下によるけがをすることがあります。

水場での

湿気の多いところや水のかかるところへ の設置はさけてください。

がってい 使用禁止 絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。



電子部品を内蔵しているため強い衝撃を 与えないでください。



長時間使用しないときは、必ず電源プラ グをコンセントから抜いてください。 ブラグを抜く 絶縁劣化などにより感電や漏電・火災の原因に

なることがあります。 アイスクリームや冷凍食品、生鮮食品は 保存しないでください。

食品の変質、劣化の原因になります。


引火しやすいものは入れないでください。 爆発する危険があります。 埜 止

製品の上に不安定なもの、花びんなどの 水を入れた容器を置かないでください。 落下によるけがやこぼれた水で電気部品の絶縁 が悪くなり、漏電火災の恐れがあります。










電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに 必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 強 制 感電・ショート・発火の原因になります。

市販の蓄冷材(硝安・尿素を含む)を入れ ないでください。

蓄冷材がもれた場合、故障サビの原因になります。



医薬品や学術試料は入れないでください。 温度管理の厳しい医薬品などは保存できません。

運搬の際は、貯蔵物を取り出してください。 貯蔵物が落下すると危険です。

ドアにぶら下がったり、乗ったりしないでください。 製品が倒れたり、手をはさんで、けがをすることがあります。



本体

正面部



この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。



スイッチを入れても時々、動作しないことがある。 ご使用の際 ありませんか。

長年ご使用の電子適温ボックスの点検を!

各部の名称と寸法

フィルターカバー / フィルター

ドア

225mm

145mm

庫内

225mm

製品内部へのほこりの侵入を防ぎます。

排気口

-ドアノブ

側面部

スイッチパネル部

0

320mm

240mm

庫 内

305mm

0

15

စ္တြင္က

モードセレクト

55

စ္တိစ္က

モードセレクトスイッチ

500mペットボトル... 4本

電源プラグ

電源コード

雷源

電源スイッチ

最大収納数

500m缶...6本

切 入

電源プラグや電源コードが異常に熱い。 電源 コードに傷が付いていたり、電源コードを動かすと | ▶ | ご使用 | グをはずし、必ず販売店 |このようなことは||通電したりしなかったりする。 異常な音、振動が | ▶ 中 止 |する。 本体が変形していたり、こげくさい臭 いがする。その他の異常・故障がある。


故障や事故防止のため、 コンセントから電源プラ にご連絡ください。点検・ 修理に要する費用などは 販売店にご相談ください。

1

使いはじめに

設置場所

室温の高い場所、直射日光の当たる場所 などには設置しないでください。



室温の高い場所では、庫内温度が上がります。

ラジオおよびテレビのアンテナ線の近くには設置しないでください。 映像や音声にノイズが入ることがあります。

床が丈夫で水平なところに設置してくだ さい。 風通しのよいところに設置してください。




(家具の中やケースに入れないで、 ください。

放熱のため空気の流れを必ず確保してくだ さい。 放熱が悪いと冷却効果がわるくなり性能が 発揮できない場合があります。


じゅうたんやたたみ、塩化ビニール製の床材の上に設置する場合は下に板などを敷いてください。 製品を引きずらないでください。 床面を傷つけることがあります。

2wa、設置 用途・場所に合わせて「たて置き」・「上向き」に設置ができます。




使いかた


1. 電源プラグをコンセントに差し込み、ドアノブを押し、ドアを開きます。




2. スイッチパネルの電源スイッチを「入」にして、モードセレクトスイッチを スライドして希望のモードに合わせます。




保冷モード「 5」 ・・・・ 保冷運転を行います。 保冷ランプが点灯します。



「保存モード「15」 庫内を約 15 に保ちます。 ・ (室温が 15 以下の場合、庫内は 15 以下になります。)





保温モード「 55」 ・・・ 保温運転を行います。 保温ランプが点灯します。

3. 貯蔵物を入れ、ドアを閉じます。

食品の入れかた...長期の保存はさけ、先に入れたものから順に使ってください。

適当なすき間をあけます



詰め込み過ぎは冷・温気の流れを悪くします。

あらかじめ冷やしたり、温めてからから入れると効果的です

60 以上のものは入れないでください。



庫内温度と温度差がある ものは冷却・加温に時間 がかかります。

食品は清潔に

【水気や汚れを取ってから入れてください。

密閉容器かポリ袋またはラップなどで密封

密封していただくことで臭い移りや湿気、乾燥を防ぐことができます。

ボトルやビン類はしっかり密封してください。 お米など水にぬれて困るものは、密封容器やポリ袋に 入れて保管してください。

耐熱温度が 90 以上のものをご使用ください。 臭い移りや乾燥を防ぎます。

貯蔵できないもの

アイスクリーム 冷凍食品

保存





⚠注意

保温運転の際、庫内にペットボトルを入れる場合はホット対応のもの以外は入れないでください。 一般のペットボトルは耐熱温度が低いものが多く、変形や破裂の恐れがあります。

場所を変えるときは

移設するとき............. この製品は、50/60H(ヘルツ)共用です。

周波数切り替えの必要はありません。

移動・運搬するとき… 電源プラグを抜いてください。 庫内の貯蔵物を取り出してください。

⚠ 警告

本体を確実に持って、運んでください。幼児が近くにいる場合はご注意ください。

電源スイッチを「切」にして電源コードを抜いてください。 庫内の貯蔵物を全部取り出してください。 保温で使ったあとは、庫内がさめてからお手入れをしてください。

本 体



- 1.柔らかい布で、からぶきします。
- 2.汚れがひどい場合は、ぬるま 湯か食器洗い用洗剤を含ませ た布で、ふいてください。
- 3.食器洗い用洗剤を使用したあ とは、水を含ませた布でふき とり、さらにからぶきします。

お願い

次のものは、使わないでください。 (プラスチックをいためます。)

みがき粉、粉石けん、アルカリ性洗剤、ベンジン、シ ンナー、アルコール、石油、酸、熱湯、たわしなど 化学ぞうきんを使用するときは、強くこすらないでく ださい。

トレイ



水洗いをして水分を よくふき取ります。 熱湯(60以上)は 使わないでください。

霜取り



庫内に白い霜がついた 場合、電源スイッチを 「切」にして数時間放置 し、溶けた水滴をふき 取ります。

貯蔵物を全部取り出してください。 水平な場所で行ってください。

結露水の処理



保冷時に、結露水が発生することがあります。 結露は自然現象で故障ではありません。水滴が本体に付着したり 庫内から流れたときは早めにふき取ってください。

お願い

水にぬれて困るものは容器かポリ袋に入れてください。


フィルター・フィルターカバー

吸気口には、製品内部へのほこりの侵入を防ぐため着脱式のフィルターが着いています。 ほこりが付着すると放熱が悪くなり保冷機能が低下します。 1ヶ月に一度は、フィルターを取りはずし、 掃除機などでほこりを取り除いてください。

をはずします。

注意

フィルターカバー



取り除きます。

フィルターカバーは表面 についたほこりを取ります。

> 落ちにくいと きはプラシ等 をご使用くだ さい。

1.フィルターカバー: 2.フィルターカバーとフィルターのほこりを: 3.フィルターカバーにフィルターを セットし、吸気口に取付けます。



フィルターカバーとフィルターは必ず本体に取付けてください。

アフターサービス

1.保証書

裏表紙に添付しています。

保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお 確かめのうえ、販売店からお受け取りください。 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から「年間です。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らない ときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売 店または「お客様サービス係」に修理をご相談くだ さい。

保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。 商品に保証書を添えてお買い上げの販売店か「お 客様サービス係」までお申し出ください。

保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望に より有料修理させていただきます。お買い上げの 販売店か「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

この電子適温ボックスの補修用性能部品の保 有期間は製造打切り後6年です。

性能部品とはその商品の機能を維持するため に必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合 「お客様サービス係」にお問い合わせください。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料 故障した商品の修理および部品交換など の作業にかかる料金です。

| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。

修理部品について

修理部品は、部品共通化のため、一部仕様や外観色など を変更する場合があります。

お客様サービス係

00(フリーダイヤル) 0120- 337- 455 FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間: 平日(月曜~金曜)午前時~午後時 〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

こんなときは

	電源スイッチが「切」になっていませんか。 電源スイッチを「入」にしてください。
動作しないとき	電源コードの電源プラグがゆるんだり、はずれたりしていませんか。
	しっかりと差し込んでください。
	貯蔵品がつまって庫内の空気の循環を悪くしていませんか。
	詰め込みすぎないよう適当なすき間をあけてください。
	ドアは完全に閉まっていますか。 ドアを完全に閉めてください。
よく温まらない	直射日光をうけたり、火気の近くで使用していませんか。
とき	直射日光をうけるところや、火気の近くでは使用しないでください。
よく冷えない	吸気口・排気口をふさいでいませんか。 吸気口・排気口をふさがないでください。
とき	ドアの開閉が多すぎませんか。 ドアの開閉回数を減らしてください。
	保冷時のみ 庫内アルミ製容器に霜がつきすぎていませんか。
	電源を切り、霜を溶かして水気をよくふき取ってください。
	保存時のみ 室温が15 以下になると、庫内温度も15 以下になります。

使用にならないときは

- 1.電源スイッチを「切」にして、電源プラグをはずしてください。
- 2.庫内の貯蔵品を全部取り出し、庫内を清潔にして水分をよくふき取っておきましょう。
- 3.ドアは少し開けておくか、またはときどき開けて庫内の空気を入れかえてください。 市販の冷蔵庫脱臭剤を入れておかれると更によいでしょう。